TOKIO KITCHENWARE

Balance de précision digitale

jusqu'à 5 kg

NC3667-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette balance de précision. Indispensable dans votre cuisine, elle vous permet de peser facilement les ingrédients pour vos plats et pâtisseries.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Balance
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 4 piles (AAA, 1,5 V)

Mise en marche
1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la balance et insérez 4 piles de type AAA. Veillez à bien respecter la polarité.
2. Refermez le compartiment à piles.
3. Dès que les piles sont insérées et que le compartiment à piles est refermé, l'écran s'allume. Sur l'écran s'affiche **HELO** puis **0 g**. L'écran s'éteint automatiquement après quelques minutes si l'appareil n'est pas utilisé.

NOTE :
Si l'écran affiche **LO**, *cela signifie que les piles sont faibles et qu'elles doivent être remplacées.*

Utilisation
1. Placez la balance sur une surface plane et propre.
2. Inclinez l'écran de manière à pouvoir le voir facilement pendant la pesée.
3. Pour allumer la balance, appuyez sur la touche TARE située sur la partie droite de l'appareil.
4. Utilisez la touche MODE située sur la partie gauche de l'appareil pour sélectionner l'unité de poids de votre choix. Vous avez le choix entre les onces (oz) et les grammes (g).
5. Pour utiliser la fonction Tare, posez d'abord un récipient vide (saladier, verre doseur, etc.) sur la balance. Appuyez sur la touche "TARE" pour peser le récipient.
6. L'écran affiche d'abord le poids du récipient, puis **0 g**.
7. Remplissez à présent le récipient avec ce que vous souhaitez peser. L'écran affiche alors **seulement** le poids net de l'objet ou aliment pesé.
8. Lorsque vous retirez l'objet à peser, la balance indique la tare mémorisée du récipient.
9. Pour revenir à l'affichage **0 g**, appuyez sur la touche TARE.

NOTE :
L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Affichage de l'écran

LO	Les piles sont trop faibles. Remplacez les piles.
EEEE	La balance dispose d'une capacité de charge maximale de 5 kg. (5000 g). Lorsque l'écran affiche **EEEE**, cela signifie la capacité de charge maximale de la balance est dépassée.
UNST	Le poids ne peut pas être calculé avec précision.
OUT 2	La balance indique le calibrage automatique.

Nettoyage
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Après utilisation, nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Vous pouvez retirer les traces de graisse avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Essuyez ensuite avec un chiffon imprégné avec de l'eau propre.
- N'utilisez jamais produits nettoyants agressifs ou abrasifs.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
  Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC3667, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.10.2013

Caractéristiques techniques
Charge maximale supportée : 5000 g (5 Kg)
Indication de dépassement du poids maximal à partir de : 5001 g
Graduation de la pesée : 1 g
Unités de poids : oz, g
Alimentation : 4 piles 1,5 V de type AAA
Fonctions : Tare, Arrêt automatique, Indication de dépassement du poids maximal, Calibrage automatique

© 10/2013 - MB//DW/TH//FG - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen /Allemagne

Mode d'emploi